



BRUKERINSTRUKS

for spalokk

Et spalokk er en viktig del av massasjebadet og bidrar til god isolasjon, redusert energiforbruk og beskyttelse mot smuss og vær. For å sikre lang levetid er det viktig å følge anbefalinger i denne brukerinstruksen. Feil bruk kan medføre skader på lokket, og at levetiden reduseres betraktelig. Anbefalingene er derfor utarbeidet for å redusere normal slitasje og bidra til at spalokket holder seg i best mulig stand over tid.

Rengjøring og beskyttelse:

For å bevare vinyltrekket mykt, smidig og motstandsdyktig mot vær og UV-stråling må spalokket rengjøres og impregneres minst én gang i året.

Vi anbefaler bruk av:

- **Scandinavian SpaCare Cover Cleaner** – rengjør vinyltrekket skånsomt og fjerner smuss.
- **Scandinavian SpaCare Cover Protect** – impregnerer og beskytter mot UV-stråling, uttørking og værpåvirkning.

Regelmessig rengjøring og impregnering bidrar til å holde vinylen smidig, reduserer slitasje og kan forlenge spalokkets levetid betydelig.

Beskyttelsestrekk:

For spalokk som står utendørs anbefales bruk av et beskyttelsestrekk.

Et beskyttelsestrekk beskytter spalokket mot sollys, nedbør, smuss, pollen, fugleskitt og annen ytre påvirkning. Dette reduserer slitasjen på vinyltrekket og bidrar til å forlenge spalokkets levetid. Beskyttelsestrekket holder også lokket renere og reduserer behovet for rengjøring og vedlikehold.

Lufting etter tilsetning av desinfeksjonsmidler:

Etter tilsetning av klor, brom eller andre desinfeksjonsmidler skal spalokket alltid stå åpent i minst 15 minutter.

Dette gjør at konsentrerte gasser fra desinfeksjonsmidlene kan luftes ut før lokket lukkes. Dersom lokket lukkes umiddelbart, kan gassene over tid skade lokkets innvendige forsegling. Hvis forseglingen svekkes, kan fukt trenge inn i isolasjonsskjernen,

noe som gjør lokket betydelig tyngre og reduserer isolasjonsevnen.

VIKTIG: Manglende lufting etter tilsetting av desinfeksjonsmidler kan føre til permanente skader på spalokket.

Bruk av lokkløfter:

Dersom massasjebadet er utstyrt med lokkløfter, bør spalokket alltid håndteres rolig og kontrollert.

Unngå rykk, harde bevegelser eller å bruke lokkløfteren til å "kaste" lokket opp eller igjen. Kraftige belastninger kan over tid føre til unødig slitasje eller skade på lokkets sydde sømmer og andre konstruksjonsdetaljer. Riktig og skånsom bruk av lokkløfteren bidrar til å forlenge spalokkets levetid.

Generelle råd:

- Unngå å plassere tunge gjenstander på spalokket.
- Unngå skarpe gjenstander som kan punktere eller skade trekket.
- Hold lokket rent for snø, is og løv.
- Kontroller spalokket jevnlig for skader eller slitasje, slik at eventuelle problemer kan utbedres på et tidlig stadium.
- Følg alltid anbefalte vedlikeholds- og rengjøringsrutiner for å oppnå lengst mulig levetid.